

## **AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNU VEĽKOSŤ DETSKÝCH LYŽÍ**

---

Ak chcete vybrať správnu veľkosť detských lyží:

- Zmerajte výšku a váhu Vášho dieťaťa.
- Vyhľadajte výšku na nižšie uvedenom grafe
- Výška Vášho dieťaťa môže byť medzi dvoma uvedenými výškami v tabuľke; v takom prípade treba nájsť v tabuľke jeho váhu. Ak je vzhľadom k svojej výške váži menej, treba vybrať kratšie lyže. Ak sú naopak vzhľadom k svojej výške vážia viac, treba vybrať dlhšie lyže.

### **Dôvody, prečo vybrať kratšie detské lyže, bližšie k hrudníku dieťaťa:**

- Jedná sa začiatočníka alebo opatrného lyžiara
- Ich hmotnosť je vzhľadom k ich výške nižšia
- Obľubujú krátke, rýchle oblúky a málokedy lyžujú rýchlo

### **Dôvody, prečo vybrať dlhšie detské lyže, bližšie k nosu dieťaťa:**

- Lyžujú rýchlo a agresívne
- Ich hmotnosť je vzhľadom k ich výške väčšia
- Chcete kúpiť lyže s priestorom k rastu. Deti rýchlo rastú, avšak neodporúčame kupovať lyže oveľa väčšie, než je odporúčaný rozsah, lebo dieťa bude mať pri jazde problémy.

Výška a váha sú dôležitými faktormi pri výbere správnej veľkosti detských lyží. Dobrým pravidlom je, že lyže by mali byť niekde medzi hrudníkom a nosom dieťaťa. Pozrite si našu tabuľku veľkostí detských lyží.

**Tabuľka veľkostí detských lyží**

<b>Výška(cm)</b>	<b>Váha(kg)</b>	<b>Dĺžka lyží(cm)</b>
94	14	70-80
102	16	80-90
109	18	90-100
114	21	95-105
119	23	100-110
127	26	110-120
135	29	115-125
140	32	120-130
145	36	130-140
149	41	135-145
156	46	140-150

164	51	150-160
-----	----	---------